

wspomniana ikona. W trybie **Zdjęć poklatkowych** kamera wykona serię zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu (dostępne interwały czasu: 2, 3, 5, 10, 20, 30 lub 60 sek.).

Wykonywanie zdjęć w trybie zapętlenia:

Naciśnij przycisk **Migawki**. Kamera rozpocznie odliczanie oraz będzie wydawać sygnał dźwiękowy za każdym razem kiedy wykona zdjęcie.

Tryb odtwarzania

Tryb pozwala na odtwarzanie filmów oraz wyświetlanie zdjęć.

W celu wejścia w menu Odtwarzania:

1. Włącz kamerę i naciśnij przycisk **Zasilania** przejścia do ikony menu **Odtwarzania**.
2. Naciśnij przycisk **Migawki** w celu wyboru trybu **Odtwarzania**.
3. Użyj przycisku **Zasilania** w celu przełączania się między plikami nagrań oraz przycisku **Migawki** w celu odtwarzania plików.
4. By przejść na poprzedni poziom menu użyj przycisku **Wi-fi**.

Magazynowanie/Karty microSD

Kamera kompatybilna jest z kartami pamięci **microSD**, **microSDHC** oraz **microSDXC** o pojemnościach do **32GB**. Należy używać kart pamięci o **klasie szybkości nie niższej niż 10**. Zalecamy używanie markowych kart pamięci w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności w warunkach wysokich wibracji.

Bateria

Ładowanie

1. Podłącz kamerę do komputera lub do ładowarki za pośrednictwem przewodu USB.
2. Dioda ładowania będzie się świecić podczas procesu ładowania.
3. Dioda ładowania wyłączy się, kiedy bateria zostanie w pełni naładowana.

Zalecamy używanie ładowarki znajdującej się w zestawie.

* czas ładowania wynosi ok. 5 godzin.

Aplikacje do kamery

Połączenie z aplikacją Ez iCam (nie obsługuje 4K oraz 2.7K).

Aplikacja **Ez iCam** pozwala na kontrolowanie kamery bezprzewodowo za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Aplikacja daje możliwość pełnej kontroli nad kamerą, podglądu na żywo, odtwarzania zdjęć, udostępniania wybranych zawartości i wiele więcej.

1. Pobierz aplikację **Ez iCam** na swój smartfon lub tablet ze sklepu Apple App lub Google Play.
2. Naciśnij przycisk **Zasilania** w celu włączenia zasilania kamery.
3. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kamery.
4. Naciśnij przycisk **Wi-Fi** w celu włączenia funkcji Wi-Fi.*
5. W ustawieniach Wi-Fi smartfona lub tabletu wybierz połączenie nazwane „iCAM-H3(R)” uzupełnione serią cyfr.
6. Wprowadź hasło „1234567890”
7. Uruchom aplikację **Ez iCam** na smartfonie lub tablecie.

* Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wi-Fi** przez 3 sek. w celu wyłączenia funkcji Wi-Fi.

Aplikacja **Ez iCam** jest kompatybilna z następującymi smartfonami oraz tabletami:

Apple iOS:
* iPhone 5, 5S, 6 oraz 6 Plus (iOS 9)
* iPad Air oraz Mini (iOS 9)

Android:
* Urządzenia z czterema procesorami 4X Quad –core



Zeskanuj kod QR, aby ściągnąć aplikację na urządzenie mobilne.

Kompatybilność

Kompatybilność może być uzależniona od urządzenia. Zawartość, odtwarzanie, udostępnianie oraz dostęp do pamięci kamery może być niedostępny dla niektórych urządzeń.

Pilot zdalnego sterowania 2.4GHz

Pilot zdalnego sterowania 2.4 GHz.



Tryb filmowania



Naciśnij szary przycisk **Wideo**. Kamera wyda jeden sygnał dźwiękowy a światło kamery będzie migać podczas nagrywania.

Aby przestać nagrywać:

Ponownie naciśnij szary przycisk **Wideo**, wówczas kamera wyda jeden sygnał dźwiękowy, a światło kamery przestanie migać.

Tryb zdjęć



Aby zrobić zdjęcie upewnij się, że kamera jest w trybie **Zdjęć**.

Wykonywanie zdjęć:

Naciśnij czerwony przycisk z ikoną aparatu. Kamera wyda dźwięk wyzwolenia migawki.

Tryb zdjęć seryjnych



W celu wykonania zdjęć w trybie zdjęć seryjnych upewnij się, że kamera jest ustawiona w trybie **Zdjęć Seryjnych**.

Wykonywanie zdjęć seryjnych:

Naciśnij czerwony przycisk z ikoną aparatu. Kamera wyda kilka dźwięków wyzwolenia migawki.

Tryb zdjęć poklatkowych



Aby wykonać zdjęcia w trybie poklatkowym, upewnij się, że kamera jest ustawiona na zapętlenie oraz że znajduje się w trybie **Zdjęć Poklatkowych**.

Wykonywanie zdjęć w trybie zapętlenia:

Naciśnij czerwony przycisk z ikoną aparatu. Kamera rozpocznie odliczanie i za każdym razem kiedy wykona zdjęcie wyda dźwięk migawki.

Aby wyłączyć urządzenie:

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk z ikoną aparatu.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Dystrybucja:

FOXFOTO
Rąbieńska 18
94-227 Łódź
Polska

